




# Kombi-Kinderbett

Combination baby bed / Lit d'enfant combiné











## Service



@ [info@roba-kids.com](mailto:info@roba-kids.com)  
[www.roba-kids.com](http://www.roba-kids.com)

Bei Rückfragen zu diesem Artikel bitte die folgende Kenn-Nummer und Art.-Nr. angeben:  
If you have any questions concerning this article use this identification number  
and item number:


- DE** WICHTIG! - SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACH-SCHLAGEN AUFBEWAHREN!
- GB** ATTENTION! - PLEASE STORE FOR FURTHER ENQUIRIES! READ CAREFULLY!
- FR** IMPORTANT! - CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE - LIRE ATTENTIVEMENT!
- ES** ¡ATENCIÓN! - GUARDAR PARA UN USO POSTERIOR. - LÉASE DETENIDAMENTE!
- PT** IMPORTANTE! – GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS – LER COM ATENÇÃO!
- IT** IMPORTANTE! CONSERVARE PER L'USO FUTURO - LEGGERE CON ATTENZIONE!
- NL** BELANGRIJK! - BEWAAR DE HANDLEIDING VOOR LATERE RAADPLEGING! ZORGVULDIG LEZEN!
- DK** VIGTIGT! BØR OPBEVARES TIL SENERE BRUG - SKALL ÆSES GRUNDIGT!
- SE** VIKTIGT! SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK - MÅSTE LÄSAS NOGA!
- FI** TÄRKEÄÄ! - SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN – LUE TARKKAAVAISESTI!
- NO** VIKTIG! – OPPBEVARES FOR SENERE BRUK – MÅ LESES NØYE!

- PL** WAŻNE! ZACHOWAĆ NA PRZYSŁOŚĆ! STARANNIE PRZECZYTAĆ!
- CZ** DŮLEŽITÉ! - NÁVOD SI USCHÓVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ! - PEČLIVĚ SI JEJ PROČTĚTE!
- HU** FONTOS! – KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE MEG – GONDOSAN OLVASSA EL!
- HR** VAŽNO! - SAČUVATI ZA KASNIJU UPORABU – PAŽLIVO PROČITATI!
- RO** IMPORTANT! - PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ - CITIȚI CU ATENȚIE!
- RS** VAŽNO! – ČUVATI ZA KASNIJU UPOTREBU – PAŽLIVO SVE PROČITATI!
- SK** DÔLEŽITÉ! - NÁVOD UCHOVATE NA NESKORŠIE POUŽITIE – DÔKLADNE SI HO PREČÍTAJTE!
- SI** POMEMBNO! – SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO – TEMELJITO PREBERITE!
- TR** ÖNEMLİ!-DAHA SONRA KULLANILMAK ÜZERE DE MUHAFZA EDİNİZ – DIKKATLE OKUYUNUZ!
- GR** ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! - ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ - ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ!
- RU** ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ!






**F**4x  
M6x35**G**8x  
4x25**H**



2x



**I**



1x

**1**

**2****3**

**4****5**

**6****7**

**8****A****B**

- DE**
- Warnung: Vergewissern Sie sich, dass das Kinderbett nicht in die Nähe von offenem Feuer oder starken Hitzequellen, z.B. elektrische Heizstrahler oder Gasöfen, aufgestellt wird.
  - Warnung: Benutzen Sie das Kinderbett nicht, wenn einzelne Teile gebrochen, zerrissen oder beschädigt sind oder fehlen.
  - Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile.
  - Warnung: Gegenstände, die als Fußhalt dienen könnten oder die eine Gefahr für das Ersticken oder Strangulieren darstellen, z.B. Schnüre, Vorhang-/Gardinenkordeln usw. dürfen nicht im Kinderbett gelassen werden.
  - Warnung: Benutzen Sie niemals mehr als eine Matratze.
  - Die niedrigste Stellung des Bettbodens ist für Ihr Kind die sicherste. Verwenden Sie nur diese Stellung, sobald Ihr Kind alt genug ist, sich aufzusetzen. Achten Sie darauf, dass alle Beschlagteile für die Montage immer sachgemäß befestigt werden. Überprüfen Sie sie regelmäßig und ziehen Sie sie falls erforderlich nach.
  - Zur Vermeidung von Stürzen verwenden Sie das Kinderbett nicht mehr, wenn Ihr Kind in der Lage ist, aus dem Kinderbett heraus zu klettern.
  - Eine Gitterseite hat 3 herausnehmbare Schlupfstäbe. Die Gitterseite darf zur Sicherheit Ihres Kindes nur so eingebaut werden, dass sich die Schlupfstäbe durch Hochziehen herausnehmen lassen. Wird sie andersherum eingebaut können sich die Schlupfstäbe unbeabsichtigt lösen, wenn sich Ihr Kind an ihnen hochzieht. Nehmen Sie aus Sicherheitsgründen alle Schlupfstäbe heraus.
  - Falls Sie eine andere Matratze verwenden sollten, muss die Dicke der Matratze so gewählt werden, dass die Innenhöhe (von der Matratzenoberfläche bis zur Oberkante des Bettrahmens) in niedrigster Position des Bettbodens mindestens 500 mm und in höchster Position mindestens 200 mm beträgt. Die Matratzengröße beträgt 70 x 140 cm. Länge und Breite der Matratze dürfen höchstens einen Zwischenraum von 30 mm zwischen Matratze und Seiten- und Endteilen zulassen.
  - Verwenden Sie zum Reinigen der lackierten Oberflächen nur ein leicht feuchtes Tuch. Keinesfalls scheuernde oder ätzende Mittel bzw. harte Reinigungsbürsten etc. verwenden.
- GB**
- Caution: Ensure that the cot has not been placed near open flames or strong heat sources like an electric radiant heater or gas ovens.
  - Caution: Do not use the cot if any part is broken, worn out or damaged or is missing.
  - Use only those spare parts that have been recommended by the manufacturer.
  - Caution: Do not leave any such objects in the cot that can serve as a foot rest or that can pose risk of choking or strangulation – e.g. strings, drape cords / curtain cords etc.
  - Caution: Do not use more than one mattress under any circumstance.
  - The lowest position of the base of the cot is the safest for your child. Use this position only, once your child is old enough to sit up.
  - Always take care that all fittings of the assembly are properly fixed. Check them regularly and re-fix when necessary.
  - To avoid toppling, do not use the cot once your child is able to climb out of it.
  - One safety rail has 3 detachable bars. For the safety of your child, the safety rail should be installed in such a manner that the detachable bars shall unhinge only if they are lifted up. If it is installed the other way round, the detachable bars could accidentally become loose if your child uses them as climbing aids.
  - For safety reasons, unhang all detachable bars.
  - Should you use another mattress, its thickness should be such that the internal height (from the surface of the mattress to the upper edge of the bed frame) is at least 500 mm with the base of the bed at its lowest position and at least 200 mm with the base of the bed at its highest position. The dimensions of the mattress are 70 x 140 cm.
  - The length and breadth of the mattress should allow a maximum clearance of 30 mm between the mattress and the sides and ends.
  - Clean the varnished surfaces only with a slightly moist cloth. Do not use abrasive or corrosive substances or hard cleaning brushes under any circumstance.
- FR**
- Mise en garde : S'assurer que le lit d'enfant ne se trouve pas à proximité d'un feu nu ou de fortes sources de chaleur, p. ex. radiateurs électriques, poèles à gaz etc.
  - Mise en garde : Ne pas utiliser le lit d'enfant si des pièces sont cassées, arrachées ou endommagées ou si elles manquent.
  - N'utiliser que des pièces de rechange recommandées par le constructeur.
  - Mise en garde : Ne pas laisser dans le lit d'enfant des objets pouvant servir d'appui aux pieds ou représentant un danger d'étouffement ou d'étranglement, p. ex. cordelettes, cordons de rideaux etc.
  - Mise en garde : Ne jamais utiliser plus d'un matelas.
  - La position la plus basse du sol du lit est la plus sûre pour votre enfant. N'utiliser que cette position dès que l'enfant est en âge de s'asseoir.
  - Veiller à ce que toutes les armatures pour le montage soient toujours correctement fixées. Les vérifier régulièrement et les resserrer si nécessaire.
  - Pour éviter les chutes, ne plus utiliser le lit si l'enfant est capable de grimper hors du lit. Un côté des barreaux possède 3 barreaux amovibles.
  - Pour la sécurité de votre enfant, le côté à barreaux doit être installé de manière à ce que les barreaux amovibles puissent être retirés par le haut. Si l'est monté dans l'autre sens, les barreaux peuvent se détacher involontairement si votre enfant s'y tient pour se relever.
  - Pour des raisons de sécurité, retirer tous les barreaux amovibles. Si vous deviez utiliser un autre matelas, il faut choisir une épaisseur telle que la hauteur intérieure (de la surface du matelas jusqu'à l'au bord supérieur du cadre du lit) soit d'au moins 500 mm en position la plus basse du sol du lit et d'au moins 200 mm en position la plus haute. La taille du matelas est de 70 x 140 cm. Longueur et largeur du matelas ne doivent permettre qu'un interstice maximum de 30 mm entre matelas et côtés et extrémités du lit.
  - N'utiliser qu'un chiffon légèrement humide pour nettoyer les surfaces peintes. N'utiliser en aucun cas des produits récurants ou corrosifs ou des brosses dures etc.
- ES**
- Advertencia: asegúrese de no montar la cuna cerca de fuego abierto o fuentes de calor potentes como, por ejemplo, radiadores eléctricos o estufas de gas.
  - Advertencia: no use la cuna si hay piezas rotas, desgarradas, dañadas o si faltaran.
  - Use únicamente piezas de recambio recomendadas por el fabricante.
  - Advertencia: los objetos que pudieran servir de base para trepar o que representen un peligro de asfixia o estrangulamiento como, por ejemplo, cuerdas, cordones de cortinas, etc. no deben dejarse en la cuna.
  - Advertencia: no use nunca más de un colchón.
  - La posición más baja del suelo de la cuna es la más segura para su hijo. Use únicamente esta posición en cuanto su hijo sea lo suficientemente grande para sentarse.
  - Asegúrese de que todos los herrajes de montaje estén debidamente apretados. Compruébelos regularmente y, en su caso, apriételos.
  - Para evitar caídas no debe usar la cuna cuando su hijo sea capaz de trepar hacia fuera.
  - Una de las rejas laterales tiene 3 barras extraíbles. Para la seguridad de su hijo, el lateral de la reja sólo debe montarse de forma que las barras extraíbles se extraigan estirando hacia arriba. Si se monta de otra forma, las barras extraíbles pueden soltarse involuntariamente si su hijo se alza ayudándose de las barras.
  - Por motivos de seguridad, saque todas las barras extraíbles.
  - Si desea usar otro colchón distinto, debe elegir el grosor del colchón de forma que la altura interior (desde la parte superior del colchón hasta el canto superior del marco de la cuna) en la posición inferior de la base de la cuna sea como mínimo de 500 mm y en la posición superior sea como mínimo de 200 mm. El tamaño del colchón es de 70 x 140 cm. La longitud y anchura del colchón sólo deben dejar un espacio intermedio de 30 mm entre el colchón y los laterales y extremos.
  - Para limpiar las superficies lacadas use únicamente un paño ligeramente humedecido. No use nunca medios abrasivos o agresivos ni cepillos de limpieza duros, etc.

- PT**
- Aviso: certifique-se que a cama de grades não fica colocada perto de chamas e de outras fontes de calor, tais como radiadores eléctricos ou aquecedores a gás.
  - Aviso: não utilize a cama de grades se alguma das peças estiver partida, rachada, danificada ou em falta.
  - Utilize apenas peças recomendadas pelo fabricante.
  - Aviso: não deixe objectos dentro da cama de grades que possam servir como base de apoio para a criança trepar ou constituir perigo de asfixia ou estrangulamento para a criança (por ex. cordas, cordões de cortinas e de cortinados, etc.).
  - Aviso: nunca utilize mais do que um colchão.
  - A posição mais baixa do fundo da cama é a que oferece maior segurança para a sua criança. Utilize esta posição, a partir do momento em que a criança se consegue sentar sem ajuda.
  - Certifique-se que as todas as peças estão bem montadas e apertadas, verifique-as regularmente e, se necessário, volte a apertá-las.
  - Para prevenir quedas, recomendamos que não utilize a cama de grades a partir do momento em que a sua criança seja capaz de trepar para sair.
  - Uma das grades laterais dispõe de 3 barras amovíveis. Para segurança da criança, essa grade lateral deve ser montada, de modo a que a remoção das barras seja feita através de um movimento ascendente. Se for montada ao contrário, as barras podem soltar-se inadvertidamente, quando a criança se agarra a elas para se levantar.
  - Por motivos de segurança, remova todas as barras amovíveis.
  - Caso pretenda utilizar um outro colchão, a sua espessura deverá permitir que a altura interior (desde a superfície do colchão até ao bordo superior da cama) seja no mínimo de 500 mm na posição mais baixa e de 200mm na posição mais alta. As medidas do colchão são 70 x 140 cm.
  - A folga existente entre o colchão e as partes laterais, cabeceira, pés da cama não deve ser superior a 30 mm.
  - Para limpar as superfícies lacadas, utilize somente um pano ligeiramente húmido. Nunca utilize produtos abrasivos ou corrosivos, nem escovas de limpeza de pelos duros.
- IT**
- Avvertenza: il lettino per bambini non deve mai essere collocato in prossimità di fiamme libere o sorgenti di calore quali stufe elettriche o fornelli a gas.
  - Avvertenza: non usare il lettino per bambini qualora una parte dei componenti sia spezzata, screpolata, danneggiata o mancante.
  - Usare solo parti di ricambio raccomandate dal produttore.
  - Avvertenza: non lasciare nel lettino per bambini oggetti che potrebbero fungere da supporto per i piedi o rappresentare un pericolo di asfissia o strangolamento (per esempio lacci, corde di tende eccetera).
  - Avvertenza: non usare più di un materasso.
  - La posizione più bassa della base del letto è la più sicura per il bambino. Impiegare questa posizione solo quando il bambino avrà raggiunto un'età nella quale riuscirà ad alzarsi autonomamente.
  - Assicurarsi che le guarnizioni metalliche per il montaggio siano fissate correttamente. Eseguire dei controlli periodici ed eventualmente stringerle.
  - Per impedire cadute, si consiglia di non usare più il lettino quando il bambino sarà in grado di uscirne scavalcando le sbarre.
  - Uno dei lati con le sbarre possiede 3 asti estraibili. Per aumentare la sicurezza del bambino, il lato con le sbarre deve essere installato in modo da poter estrarre le asti dall'alto. Se viene installato al contrario, le asti potrebbero staccarsi qualora il bambino cercasse di arrampicarsi.
  - Per motivi di sicurezza si raccomanda di estrarre tutte le aste.
  - Se si dovesse cambiare materasso, lo spessore dovrà essere scelto in modo che l'altezza interna (superficie del materasso fino al bordo superiore del telaio del letto) corrisponda ad almeno 500 mm quando la base del letto si trova nella posizione più bassa, e ad almeno 200 mm quando si trova nella posizione più alta. Il materasso deve misurare 70 x 140 cm. L'interspazio massimo tra il materasso e le parti laterali e quelle finali non deve superare il 30 mm.
  - Pulire le superfici laccate con un panno leggermente inumidito. Non usare mai mezzi abrasivi o corrosivi oppure spazzole dure eccetera.
- NL**
- Waarschuwing: Controleer het kinderbed niet in de buurt van open vuur of sterke hittebronnen, bv. elektrische straalkachels of gasfornuizen wordt opgesteld.
  - Waarschuwing: Gebruik het kinderbed niet, als afzonderlijke onderdelen gebroken, gescheurd of beschadigd zijn of ontbreken.
  - Gebruik uitsluitend door de fabrikant geadviseerde onderdelen.
  - Waarschuwing: Voorwerpen die als houvast voor de voeten zouden kunnen dienen of een gevaar voor verstikkking of wurgving vormen, bv. snoeren, gordijn-/vitragekoorden enz. mogen niet in het kinderbed gelaten worden.
  - Waarschuwing: Gebruik nooit meer dan één matras.
  - De laagste stand van de bedbodem is voor uw kind de veiligste. Gebruik uitsluitend deze stand zodra uw kind oud genoeg is om te gaan zitten.
  - Let erop dat alle beslagonderdelen voor de montage altijd vakkundig worden bevestigd. Controleer deze regelmatig en draai ze zo nodig opnieuw vast.
  - Om één val te voorkomen moet u het kinderbed niet meer gebruiken als uw kind in staat is uit het kinderbed te klauteren.
  - Aan elke kant van het rooster zitten 3 uitneembare glijstaven. De kant van het rooster mag voor de veiligheid van het kind slechts zodanig worden gemonteerd dat de sporten eruit kunnen worden gehaald door deze omhoog te trekken. Als hij andersom wordt gemonteerd, kunnen de glijstavenabusieveilig losgaan, als uw kind zich eraan optrekt.
  - Haal om veiligheidsredenen alle glijstaven eruit.
  - Als er een andere matras moet worden gebruikt, moet de dikte van de matras zodanig worden gekozen dat de binnenhoogte (vanaf het oppervlak van de matras tot en met de bovenrand van het bedframe) in de laagste positie van de bedbodem minimaal 500 mm en in de hoogste positie minimaal 200 mm bedraagt. De matrasafmeting is 70 x 140 cm. Lengte en breedte van de matras mogen hoogstens een tussenruimte van 30 mm tussen de matras en de zij- en eindgedeelten toelaten.
  - Gebruik uitsluitend een licht vochtige doek om de gelakte oppervlakken te reinigen. In geen geval schurende of bijtende c.q. harde reinigingsborstels enz. gebruiken.
- DK**
- Advarsel: Kontrollér, at Barnesengen ikke opstilles i nærheden af åben ild eller stærke varmekilder som f.eks. elektriske varmestrålere eller gasovne.
  - Advarsel: Barnesengen må ikke anvendes, hvis enkelte dele er knækket, ødelagt eller beskadiget eller mangler.
  - Der skal udelukkende anvendes reservedele, der anbefales af producenten.
  - Advarsel: Genstande, der kan benyttes som fodstøtte, eller som kan medføre fare for kvælfning eller strangulering, f.eks. snore eksempelvis på forhæng og gardiner, må ikke ligge i Barnesengen.
  - Advarsel: Benyt aldrig mere end én matras.
  - Den laveste stilling af sengens bund er den sikreste for dit barn. Anvend udelukkende denne stilling, så snart dit barn er gammelt nok til at sidde op. Vær opmærksom på, at alle beslagdele til monteringen altid fastgøres korrekt. Foretag regelmæssigt kontrol, og stram om nødvendigt efter.
  - For at undgå, at barnet kan falde ned fra Barnesengen, må Barnesengen ikke længere anvendes, når barnet er i stand til at klære ud af Barnesengen.
  - En gitterside har 3 tremmer, der kan tages ud. Gittersiden må af hensyn til dit barns sikkerhed kun indbygges på en sådan måde, at tremmerne kan tages ud, idet de trækkes opad. Hvis tremmerne indbygges omvendt, kan de utilsigtlig løsne sig, hvis barnet trækker sig op i dem.
  - Tag af sikkerhedsmæssige årsager alle tremmerne ud.
  - Hvis du anvender en anden madras, skal madrassen tykkelse vælges på en sådan måde, at den indvendige højde (fra madrassens overflade til overkanten af sengerammen) i den laveste position af sengebunden mindst udgør 500 mm og i den højeste position mindst udgør 200 mm. Madrassens størrelse udgør 70 x 140 cm. Længden og bredden af madrassen må højest tillade et mellemrum på 30 mm mellem madrassen og sengens side- og endestykker.
  - Til rengøring af de lakerede overflader må der kun benyttes en let fugtet rengøringsklud. Anvend under ingen omstændigheder skurende eller ætsende rengøringsmidler eller hårde rengøringsborster etc.

SE

- Varning: Se till att barnsängen aldrig placeras i näheten av öppen eld eller starka värmekällor, som t.ex. elektriska radiatorer eller gasspisar.
- Varning: Använd aldrig barnsängen, om den är skadad, sliten eller enskilda delar saknas.
- Använd endast reservdelar som rekommenderas av återförsäljare.
- Varning: Föremål som kan tjäna som fotstöd eller som kan utgöra en kvävnings- eller stryprisk, t.ex. band, snöre till gardiner osv. får inte lämnas i barnsängen.
- Varning: Använd aldrig mer än en madrass.
- Sängbottens längsta läge är det särklaste för ditt barn. Använd detta läge så snart ditt barn är gammalt nog att sätta sig upp.
- Se till att alla beslag för monteringen sätts fast fackmässigt. Kontrollera regelbundet och dra åt vid behov.
- För att undvika fall får barnsängen inte längre användas, när barnet kan klättra ur sängen.
- En spjälsida har 5 löstagbara spjäljor. Spjälsidan måste monteras, så att spjäljorna kan tas loss genom att man drar upp dem.
- Om de monteras upp och ned kan spjäljorna lossna av sig själv, när barnet försöker dra sig upp.
- Ta av säkerhetsskäld bort alla löstagbara spjäljor.

Om du använder en annan madrass, måste den inre höjden (från madrassens yta till sängramens överkant) vid den längsta ställningen vara minst 500 mm och vid det högsta läget minst 200 mm. Madrassens storlek är 70 x 140 cm. Madrassens längd och bredd för högst tillåtet ett mellanrum på 30 mm mellan madrassen och komponenterna mellan madrass och delarna på sänggavel och sidor.

- Använd endast en fuktag duk för rengöring av lacerade ytor. Använd aldrig skurande eller frärande medel resp. hårdare rengöringsborstar etc.

FI

- Varoitus: Varmista, ettei pinnasänkyä pystytetä avotulen tai voimakkaiden lämpölähteiden, esim. sähkölämmittimen tai kaasu-uunien, lähelle. Varoitus: Älä käytä pinnasänkyä, jos yksittäiset osat ovat murtuneet, revenneet tai vaurioituneet taikka ne puuttuvat.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia varaosia.
- Varoitus: Esineitä, joita voidaan käyttää askelmana tai jotka aiheuttavat tukehtumis- tai kuristumisvaaran, esim. nyöröt, verhonauhat jne., ei saa jättää pinnasänkyyn.
- Varoitus: Älä käytä koskaan enempää kuin yhtä patjaa.
- Sängynpohjan alin asento on lapsellesi turvallinen. Käytä vain tästä asentoa heti, kun lapsesi on riittävästi vanha noustakseen istumaan.
- Varmista, että kaikki asennuksen kiinnitysosat kiinnitetään aina asianmukaisesti. Tarkasta ne säännöllisesti ja kiristä niitä tarvittaessa lisää.
- Putoamisen välttämiseksi ei lastensänky tullisi enää käytävä, kun lapsesi kykenee kiipeämään ulos pinnasänkyä.
- Yhdellä ristikopullella on 3 irrotettavaa liukutangoa. Pinnalaidan saa asentaa lapsesi turvallisuuden vuoksi vain niin, että liukutangot voidaan poistaa ylös pään vetämällä. Jos se asennetaan toisin päin, liukutangot saattavat irrota vahingossa, kun lapsi vetää niistä itseään ylös.
- Poista kaikki liukutangot turvallisuusystä.
- Jos käytät toista patjaa, patjan paksuus on valittava niin, että sisäkorkeus (patjan yläpinnasta vuoteen rungon yläreunaan) on sängynpohjan alimmassa asennossa vähintään 500 mm ja korkeimmassa asennossa vähintään 200 mm. Patjan koko on 70 x 140 cm. Patjan pituus ja leveys saavat sallia ainoastaan 30 mm:n raon patjan ja sisu- tai päätyläitön välissä.
- Käytä maalattujen pintojen puhdistukseen vain kevyesti kostutettua liinaa. Älä missään tapauksessa käytä hankaavia tai syövyttäviäaineita tai kovia puhdistusharjoja jne.

NO

- Advarsel: Forviss deg om at Barnesengen ikke blir stilt opp i nærheten av åpen ild eller sterke varmekilder, f. eks. elektriske varmestråler eller gassovner.
- Advarsel: Benytt ikke Barnesengen hvis enkelte deler er brukket, revnet eller skadet eller mangler.
- Benytt bare reservedeler som er anbefalt av produsenten.
- Advarsel: Gjenstander som kan tjene som fotfeste eller som er en fare for kvelning eller strangulering, f. eks. snorer, gardinsnorer osv. må ikke bli liggende i Barnesengen.
- Advarsel: Benytt aldri mer enn en madrass.
- Sengebunnens laveste stilling er det sikreste for barnet. Benytt kun denne stillingen så snart barnet er gammelt nok for å sette seg opp.
- Pass på at alle beslagsdeler for monteringen alltid er festet skyklig. Kontroller disse regelmessig og trekk etter om nødvendig.
- For å unngå atbarnet faller ut må Barnesengen ikke lenger benyttes når barnet er i stand til å klatre ut av senget.
- En gittersida har 3 sprinkler som kan tas ut. Gittersiden må for barnets sikkerhet bare bygges inn slik at sprinklene kan tas ut ved å trekke dem opp. Hvis de bygges inn omvendt, kan sprinklene løsnes utsiktet når barnet trekker seg opp på dem. Ta av sikkerhetsmessige grunner ut alle sprinklene.
- Hvis vil bruke en annen madrass, må madrassens tykkelse velges slik at den innvendige höjden (fra madrassens overflate til överkant sengeramme) i sengebunnens laveste posisjon er minst 500 mm och i den högsta posisjonen minst 200 mm. Madrassens storrelse är 70 x 140 cm. Mellom madrassens sida- och endedel må det maksimalt være et mellomrom på 30 mm. Bruk for rengjøring av lakkerte overflater bare en lett fuktet klut. Bruk under ingen omstendighet skurende eller etsende midler - hhv. harde rengjøringsbørster etc.

PL

- Ostrzeżenie: Upewnić się, że lóżeczko nie stoi w pobliżu otwartego ognia lub innych silnych źródeł ciepła, np. promienników elektrycznych, piecyków gazowych itd.
- Ostrzeżenie: Nie używać lóżeczka w przypadku, gdy jego części są złamane, pęknięte, uszkodzone bądź ich brakuje.
- Stosować tylko części zamienne polecane przez producenta.
- Ostrzeżenie: Nie wolno pozostawiać w lóżeczku przedmiotów, które mogłyby posłużyć jako podest ani stwarzających niebezpieczeństwo uduszenia czy zadławienia się, np. sznurków, taśm od zasłon/firany itp.
- Ostrzeżenie: Nigdy nie stosować więcej niż jednego materaca.
- Najniższe położenie dna lóżeczka jest dla dziecka najbezpieczniejsze. Używać wyłącznie tego polożenia, jeśli dziecko jest już na tyle duże, że potrafi samodzielnie siadać.
- Zwrócić uwagę na prawidłową zamocowanie wszystkich okuć. Należy je regularnie sprawdzać i w razie potrzeby dociągać.
- Gdy tylko dziecko nauczy się wspinać po lóżeczku, należy zaprzestać jego używania, aby zapobiec wypadnięciu dziecka z lóżeczka.
- Jeden bok lóżeczka ma 3 wyjmowanych prętów. Aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo, kratę boczną wolno montować wyłącznie tak, jakby pręty te można było zdemontować tylko wyciągając je do góry. Jeżeli zamontowano je inaczej, to mogą się położyć w sposób niezamierzony, gdy dziecko się na nich podciągnie. Ze względu na bezpieczeństwo należy wyjąć wszystkie pręty.
- W przypadku stosowania innego materaca, jego wysokość musi być taka, aby wysokość wewnętrzna (od powierzchni materaca do górnej krawędzi ramy lóżka) na najniższym poziomie dna wynosiła co najmniej 500 mm, a na najwyższym poziomie co najmniej 200 mm. Wymiary materaca wynoszą 70 x 140 cm. Stosować materac o takich wymiarach, aby odległość pomiędzy materacem a segmentami bocznymi i końcowymi wynosiła maksymalnie 30 mm.
- Do czyszczenia lakierowanych powierzchni używać zwilżonej delikatnie ścieżeczką. Nie wolno stosować środków o działaniu szorującym lub żrącym ani szczotek itp.

CZ

- Varování: Ubezpečte se, že jste dětskou postýlkou neumístili do blízkosti nekrytého ohně nebo zdrojů intenzivního tepla, např. elektrického teplometru nebo plynových kamen.
- Varování: Nepoužívejte dětskou postýlkou, pokud jsou některé její části zlomené, roztržené, poškozené nebo chybí.
- Používejte jen náhradní díly doporučené výrobcem.
- Varování: Nenechávejte ležet v postýlce předměty, na které by dítě mohlo vylézt nebo které by mohly způsobit udušení nebo uskrcení dítěte, např. provazy, šňůry od závesů/záclon apod.
- Varování: Vždy používejte jen jednu matraci.
- Pro dítě je nejbezpečnější, pokud je dno postýlky v nejnižší poloze. Jakmile bude dítě schopno samo se posadit, používejte pouze tu polohu.
- Dbejte vždy na správné upevnění všech montážních částí kování. Pravidelně je kontrolujte a v případě potřeby dotáhněte.
- Zamezte pádu dítěte z postýlky a nepoužívejte ji, pokud je dítě schopno samo vylézt.
- Bočnice má 3 vyjímatelné tyček. Bočnice je nutné v zajmu bezpečnosti dítěte namontovat pouze tak, že vyjímatelné tyčky bude možné odstranit jen pochybem nahoru.
- Pokud je namontujete opačně, mohou se vyjímatelné tyčky, pokud se za ně dítě bude přitahovat, nechterně uvolnit.
- Z bezpečnostních důvodů všechny tři vyjímatelné tyčky vyndejte.
- Pokud chcete použít jinou matraci, musíte zvolit matraci o takové tloušťce, aby vnitřní výška (od povrchu matrace k hornímu okraji rámů postýlky) činila - v případě dno postýlky v nejnižší poloze - minimálně 500 mm a v nejvyšší poloze minimálně 200 mm.
- Matrace má rozměry 70 x 140 cm. Mezi matraci a mezi bočnicemi a koncovými díly smí být v délce a šířce maximální mezera 30 mm.
- K čistění lakovaných povrchů používejte vždy pouze lehce navlhčený hadíř. V žádném případě nepoužívejte abrazivní či leptající prostředky nebo tvrdé čisticí kartáče apod.

HU

- Figyelmeztetés: bizonyosodjon meg róla, hogy a gyermekágy nem nyílt láng vagy erős hőforrás, pl. elektromos hőszugárzó vagy gázkonvektor közleben kerül felállásra!
- Figyelmeztetés: ne használja a gyermekágyat, ha egyes alkatrészei eltörtek, elszakadtak vagy megsérültek vagy hiányoznak!
- Csak a gyártó által ajánlott pótalkatrészkeket használja!
- Figyelmeztetés: az olyan tárgyakat, melyek lábtartóként szolgálhatnak vagy amelyek fulladás vagy fojtás veszélyét hordozzák magukban, mint a zsinegek, vékony vagy vastag függönyzsírók, stb. nem szabad a gyermekágyban hagyni.
- Figyelmeztetés: soha ne használjon egyéni több matracot!
- Az ágyfenék legalacsonyabb helyezete a legbiztonságosabb gyermekszámára. Csak ezt a helyzetet használja, amit a gyermek elég idős ahhoz, hogy feljöljön!
- Ügyeljen arra, hogy az összes szerevénnyel mindenkorban rögzítse. Rendszeresen ellenőrizze és amennyiben szükséges újra szorítsa meg!
- A kibukás elkerülésére ne használja a gyermekágyat, ha gyermek már képes a gyermekágyból kiáramzni.
- Az oldalräcsök egyléikeben 3 kivehető rúd van. Ezt az oldalräcsöt, a gyermekében biztonságba érdekelben csak úgy szabad beszerelni, hogy a kivehető rudakat csak felhúzással lehessen kivenni. Ha fordítva szerelik be a ráscot, akkor a kivehető rudak szándékon kívül kioldóhadtak, amikor a gyermek a felhúzódzódik rajtuk. Biztonsági okokból vegye ki az összes kivehető rúdot!
- Amennyiben Ön másikat matracot használ, akkor a matrac vastagságát úgy kell megválasztani, hogy a belmagasság (a matrac felületelettel az ágykeret felső réséig) az ágyfenék legalacsonyabb helyzetében minimum 500 mm, legmagasabb helyzetében minimum 200 mm legyen. A matracmérőt 70 x 140 cm. A matrac hossza és szélessége a matrac és az oldal- és végelemek között 30 mm-es részt tehet lehetővé.
- A festett felületek tisztítására csak enyhén nedves ruhát használjon! Semmiképp ne alkalmazzon súroló vagy maró szereket, ill. kemény tisztító kefeket, stb!

HR

- Upozorenje: Osigurajte da se dječji krevetić ne postavlja u blizini otvorene vatre ili jakih izvora topline, npr. električnih grijaca ili plinskih peći.
- Upozorenje: Ne koristite dječji krevetić ako su pojedinačni dijelovi pušnuti, pokidani, oštećeni ili nedostaju.
- Koristite samo rezervne dijelove koje preporučuje proizvođač.
- Upozorenje: Predmeti koji služe kao oslonac za noge ili koji predstavljaju opasnost za gušenje ili davljenje, npr. vezice, užad zavjese itd. ne smiju vijeti u dječji krevetić.
- Upozorenje: Uvijek koristite samo jedan madrac.
- Najniži položaj podnice krevet najsigurniji je za dječju. Koristite samo taj položaj čim dijete bude dovoljno staro uspraviti se na noge.
- Obratite pozornost na to da su svi dijelovi okova za montažu uvijek stručno priručeni. Redovito ih provjeravajte iako je potrebno, pritegnite ih.
- Da biste izbjegli padaanje, dječji krevetić ne koristite više ako se dijete može popeti po krevetiću i izći iz njega.
- Jedna strana ogradiće ima 3 iznadne klizne šipke. Strana ogradiće se radi sigurnosti vašeg djeteta smije umetnuti samo na način da se klizne šipke mogu izvaditi samo potpunim izvlačenjem prema gore. Ako se na neki drugi način postavi, klizne šipke bi se mogle slučajno izvaditi kada se dijete odiže držeći se za njih. Zbog sigurnosti izvadite sve klizne šipke.
- Ako želite koristiti madrac, debljinu madraca treba biti da unutarnja visina (od površine madraca do gornjeg ruba okvira kreveta) u najnižem položaju podnice kreveta iznosi najmanje 500 mm, a u najvišem položaju 200 mm. Veličina madraca je 70 x 140 cm. Madrac treba biti toliko dugaačik i širok da između madraca i bočnih i krajnjih dijelova ostavlja najviše prostor od 30 mm.
- Za čišćenje lakaških površina koristite samo lagano navlaženu krupu. Nikako ne koristite sredstva koja grebu ili nagrizaju. odn. krute četke za čišćenje itd.

RO

- Avertizare: Asigurați-vă că pătuțul nu este amplasat în apropierea de foc deschis sau surse puternice de căldură, spre exemplu radioatoare electrice sau sobe pe gaz.
- Avertizare: Nu folosiți pătuțul dacă vreuna dintre piese este spartă, ruptă sau deteriorată sau lipsește.
- Nu folosiți decât piese de schimb recomandate de către producător.
- Avertizare: Obiectele care ar putea servi ca punct de sprijin sau care prezintă un risc de sufocare sau de strangulare, spre exemplu șnururi, sfuri de perdele sau draperii etc. nu trebuie să fie lăsate în pătuț.
- Avertizare: Nu folosiți niciodată mai mult de o saltea.
- Poziția cea mai joasă și a suprafeței de bază a pătuțului este și cea mai sigură pentru copilul dumneavoastră. Utilizați doar această poziție de îndată ce copilul dumneavoastră este suficient de mare pentru a sta în poziție sezând.
- Aveți în vedere ca toate componentele de fixare pentru montaj să fie fixate corespunzător. Verificați-le în mod regulat și strângeți-le dacă este necesar.
- Pentru a evita evenuale căderi, nu mai utilizați pătuțul când copilul dumneavoastră este capabil să se cătere din pătuț.
- O parte a grilajului posedă 3 zăbrele care pot fi scoase. Pentru siguranță copilului dumneavoastră, partea grilajului trebuie montată astfel încât zăbrele să poată fi scoase doar prin tragere în sus. Dacă se montează invers, zăbrele pot să se desprindă involuntar atunci când copilul dumneavoastră se trage în sus de ele. Din motive de siguranță, scoateți toate zăbrele.
- În cazul în care veți dori să utilizați o altă saltea, grosimea saltelei trebuie să fie minimă de 10 cm și să nu depășească 20 cm înălțimea interioră (de la suprafața saltelei până la marginea superioară a cadruului pătuțului) în poziția cea mai joasă și a placii de bază a pătuțului să fie minim 500 mm și în poziția cea mai înaltă minim 200 mm. Mărimea saltelei este de 70 x 140 cm. Lungimea și lățimea saltelei pot permite cel mult un spațiu intermedian de 30 mm între saltea și componente laterale și de capăt.
- Utilizați pentru curățarea suprafețelor lăciute doar o cărpă ușor umezită. Sub nicio formă nu utilizați agenți abrazivi sau caustici, respectiv perii dure de curățare etc.

RS

- Upozorenje: Osigurajte da dečiji krevet nije u blizini otvorene vatre ili jakih izvora topline, npr. električne grejalice ili šporeta na gas.
- Upozorenje: Ne koristite dečiji krevet ako su pojedini delovi napuknuti, oštećeni, odvojeni ili ako fale.
- Koristite rezerve delove samo od proizvođača.
- Upozorenje: Predmeti, koji mogu da služe kao držaći noge ili koji predstavljaju opasnost zbog gušenja ili davljenja, npr. od konopaca, vrpca sa zavesom itd., ne smiju da se ostave na dečijem krevetu.
- Upozorenje: Nikada ne koristite više od jednog madraca.
- Najniži položaj poda kreveta je za vaše dete najsigurniji. Koristite samo ovaj položaj čim je vaše dete dovoljno staro da može da sedne.
- Pripazite na to da sva oprema za montažu uvek treba da se pravilno pričvrsti. Pregledajte redovno i ako je potrebno pričvrstite dodatno.
- Da izbegnete padove ne koristite dečiji krevet više ako je vaše dete u stanju da se popne van dečijeg kreveta.
- Strana rešetke ima 3 mesta za šipke koje se mogu izvaditi. Strana rešetka zbog sigurnosti vašeg deteta sme da se ugrati samo na taj način tako da se šipke mogu izvaditi samo podizanjem prema gore. Ako se suprotno ugradite šipke se mogu osloboditi kad vaše dete počne da ih vuče. Iz sigurnosnih razloga izvadite sve šipke.
- Ako želite da koristite drugi madrac onda se mora izabrati debeljina madraca na taj način da unutarnja visina (od površine madraca do gornjeg ugla okvira kreveta) u najnižoj poziciji poda kreveta iznosi najmanje 500 mm i u najvišoj poziciji najmanje 200 mm.
- Veličina madraca iznosi 70 x 140 cm. Dužina i širina madraca smiju dozvoliti prostor od 30 mm između madraca i bočnih i krajnjih delova.
- Koristite za čišćenje lakovanih površina samo lagano vlažnu krpu. Ni u kome slučaju koristite abraziona ili korozivna sredstva odnosno jake četke za čišćenje.

SK

- Varovanie: Uistite sa, že sa detská postielka nenachádzá v blízkosti otvoreného ohňa alebo iných silných zdrojov tepla, ako sú napr. elektrické ohrievače alebo plynové sporáky.
- Varovanie: Detskú postielku nepoužívajte, ak je niektorá jej časť zlomená, pretrhnutá, poškodená alebo chýba.
- Používajte iba náhradné diely odporúčané výrobcom.
- Varovanie: V detskej postielke sa nesmú nechávať predmety, ktoré môžu dieťaťu slúžiť ako opora pri vyliezaniu alebo pri ktorých hrozí nebezpečenstvo zadusenia alebo zaškrtenia, napr. šnúry, šnúry na závesy / záclony a pod.
- Varovanie: Nikdy nepoužívajte viac ako jeden matrac.
- Najnižšia poloha dna postielky je pre vaše dieťa najbezpečnejšia. Výlučne túto polohu začnite používať, hned ako vaše dieťa dosiahne vek, keď môže sedieť.
- Dabajte na to, aby boli všetky časti kovania, ktoré sú potrebné na montáž, vždy správne pripevnené. Pravidelne ich kontrolujte a v prípade potreby ich dotiahnite.
- Aby ste predišli pádu dieťaťa, detskú postielku viac nepoužívajte, ak je dieťa schopné z nej vyliezeť.
- Na jednej strane zábrany sa nachádzajú 3 vyberateľné tyče. Z dôvodu bezpečnosti dieťaťa sa smie strana zábrany s vyberateľnými tyčami namontovať iba tak, aby bola možné týce vybrať vytiahnutím smerom nahor. Pokiaľ by ste túto stranu zábrany namontovali opäťne, mohli by vyberateľné týce nečakane uvoľniť, keď sa za ne bude dieťa dviahať.
- Z bezpečnostných dôvodov vyberte všetky vyberateľné tyče.
- V prípade, že chcete použiť iný matrac, je potrebné zvolať tak hrubkú matraca, aby vnútorná výška (od povrchu matraca po hornú stranu posteľného rámu) v najnižšej polohu dna posteľe bola minimálne 500 mm a v najvyššej polohu minimálne 200 mm. Veľkosť matraca je 70 x 140 cm. Čo sa týka dĺžky a šírky matraca, medzi matracom a bočnými a koncovými časťami posteľe môže byť maximálné 30 mm volného priestoru.
- Na čistenie lakovaných povrchov používajte iba jemne navlhčenú utierku. V žiadnom prípade nepoužívajte práskové alebo žieravé čistiace prostriedky, príp. kefky na čistenie a pod.

SI

- Opozorilo: Prepričajte se, da otroška posteljica ne stoji v bližini odprtega ognja in ostalih močnih virov topotele, kot so npr. električni grelniki, plinske peči itd.
- Opozorilo: Otroške posteljice ne uporabljajte, če je kateri koli posamični del zlomljen, odtrgan, poškodovan ali če manjka.
- Uporabljajte le nadomestne dele, ki jih priporoča proizvajalec.
- Opozorilo: Predmetov, ki bi lahko služili kot stopnišča ali bi bili nevarni, da se otrok z njimi zaduši ali zadavi, npr. vrv, vrvica zaves/ rolete itn., ne puščajte v bližini otroške posteljice.
- Opozorilo: Nikoli ne uporabljajte več kot ene vzmetnice.
- Najnižji položaj dna postelje je za otroka najvarnejši. Ta položaj uporabite takoj, ko je vaš otrok dovolj star, da se usede.
- Pazite na to, da so vsi vgradnjini deli vedno pravilno pritrjeni. Redno jih preverjajte in takoj po potrebi privijete.
- Da bi se izognili padcem, otroške posteljice ne uporabljajte več od trenutka, ko lahko otrok spleza iz posteljice.
- Stranica z ogorajem ima 3 snemljive drseče palice. Stranico z ogorado lahko zaradi varnosti otroka namestite le tako, da je mogoče te palice odstraniti le z dvigom. Če bi jih namestili obratno, bi se lahko sprostile, ko bi se otrok obesil nanje.
- Zaradi varnostnih razlogov odstranite vse palice.
- Če bi želeli uporabiti drugo vzmetnico, morate debelino vzmetnice izbrati tako, da znaša notranja višina (od zgornje površine vzmetnice do zgornjega robu posteljnega okvirja) v najnižjem položaju posteljnega dna najmanj 500 mm in v najvišjem položaju najmanj 200 mm. Velikost vzmetnice je 70 x 140 cm. Dolžina in širina vzmetnice lahko znašata toliko, da je med vzmetnico in stranicami postelje največ 30 mm prostora.
- Za čiščenje lakovanih površin uporabljajte le rahlo navlaženo kropo. V nobenem primeru ne smete uporabljati abrazivnih ali jedkih sredstev oz. trdih ščetek za čiščenje ipd.

TR

- Uyarı: Çocuk yatağının açık ateşin ve elektrikli ışıcı, gazlı ocak v.s. gibi diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemiş olduğundan emin olunuz.
- Uyarı: Eğer herhangi bir parçası kopmuş, yırtılmış veya hasar görmüş ya da eksik ise çocuk yatağını kullanmayın.
- Sadece üretici tarafından tayisvi edilen yedek parçaları kullanın.
- Uyarı: Ayak bağı olarak kullanılabilir eşyaların veya örneğin kordon, tül/perde bağları gibi boğulma veya asılma riski oluşturabilecek nesnelerin yatakta bırakılmamaları gereklidir.
- Uyarı: Asla bir minderden fazla minder kullanmayın.
- Yatak tabanının en alt konumunu çocuğunuz için en emin olانıdır. Çocuğunuz oturumuna gelebilecek duruma ulaştığında sadece bu konumu kullanın.
- Montajda dahil olan bütün parçaların hepsinin uygun şekilde sıkıştırılmış olmalarına dikkat ediniz. Bunları düzenli olarak kontrol ediniz ve lüzumu halinde tekrar sıkıştırınız.
- Çocuğunuz çocuk yatağından tırmanacak duruma geldi ise düşmesini önlemek için çocuk yatağını artık kullanmayın.
- Bir parmaklık tarafında 3 tanrı çıkarılabilir siyirlme çubuğu vardır. Parmaklı tarafı, çocuğunuzun emniyeti için sadece siyırma çubukları yukarı çekilecek çıkarılabilen şekilde değiştirilmelidir. Eğer başka türlü yapıllırsa, çocuğunuz bunlara tutunarak kendini yukarı çektiğinde istemcisiz yerlerinden çıkışabilirler.
- Emniyet sebebiyle bütün siyırma çubuklarını çıkarınız.
- Şayet başka bir minder de kullanıksa olursanız, o zaman minderin kalınlığı iç yüksekliği (minder yüzeyinden yatak çerçevesinin üst kısmına kadar olan yükseltik) yatak tabanının en alt konumunda en az 500 mm ve en üst konumunda en az 200 mm olacak şekilde seçilmelidir. Minder büyüğünü 70 x 140 cm abdadındır. Minderin uzunluğu ve genişliği minderde kenarlar ve uçlar arasında 30 milimetreden daha fazla boşluğunu olmasına izin vermemelidir.
- Çılıcılıcılık yerlerinden temizliği için sadece hafifçe nemlendirilmiş bir bez kullanınız. Kesinlikle çizici veya aşındırıcı maddeler ya da sert temizlik firçaları v.s. kullanmayın.

GR

- Προειδοποίηση: Να βεβαιώνεστε ότι δεν θα τοποθετείται το παιδικό κρεβάτι κοντά σε ανοιχτή εστία φωτιάς ή ισχυρή πηγή θέρμανσης, π.χ. ηλεκτρικό θερμαντικό σύμα υπέρυθρου ή κλίβανο αερίου.
- Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε το παιδικό κρεβάτι, εάν έχουν σπάσει, σχιστεί, φθαρεί ή απουσιάζουν μεμονωμένα εξαρτήματα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα ανταλακτικά που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Προειδοποίηση: Αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμεύουν ως στήριξη του ποδιού ή συνιστούν κίνδυνο ασφυξίας ή στραγγαλισμού, π.χ. κορδόνια, κορδέλες παραπέτασμάτος/κουρτίνας, δεν επιτρέπεται να εγκαταλείπονται στο παιδικό κρεβάτι.
- Προειδοποίηση: Να μη χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα στρώμα ποτέ.
- Η χαμηλότερη θέση της βάσης κρεβατιού είναι για το παιδί σας η πιο ασφαλής. Μόλις μεγαλώσει το παιδί σας αρκετά και μπορεί να κάθεται, τότε να χρησιμοποιείτε μόνο αυτή τη θέση.
- Προσέξτε, ώστε να στερεώνονται όλα τα ελάσματα συναρμολόγησης πάντα ανάλογα. Να ελέγχετε αυτά τακτικά κι εάν είναι αναγκαίο, να τα αφρύγετε ξανά.
- Προς αποφυγή πτώσεων να μη χρησιμοποιείτε το παιδικό κρεβάτι, όταν το παιδί σας είναι σε θέση να σκαρφαλώνει έξω από αυτό.
- Μια πλευρά κυκλιδώματος έχει 3 ράβδους ολίσθησης που μπορούν να αφαιρούνται. Για την ασφάλεια του παιδιού σας επιτρέπεται να τοποθετείται η πλευρά κυκλιδώματος μόνο έτσι, ώστε να μπορούν να αφαιρούνται οι ράβδοι ολίσθησης μέων ανύψωσης.
- Εάν τοποθετηθεί αυτή από την άλλη πλευρά, θα μπορούσαν να αποσπώνται οι ράβδοι ολίσθησης αθέλητα, σταν τραβιέται το παιδί σας προς τα πάνω, στηρίζομενο σε αυτές.
- Για λόγους ασφαλείας αφαίρετε όλες τις ράβδους ολίσθησης.
- Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιήσετε ένα άλλο στρώμα, πρέπει να επιλέγεται το πάχος του στρώματος έτσι, ώστε να ανέρχεται το εσωτερικό ύψος (από την επιφάνεια του στρώματος μέχρι την επάνω παρυφή του πλαισίου κρεβατιού) τουλάχιστον σε 500 χιλιοστά στην χαμηλότερη θέση της βάσης κρεβατιού και τουλάχιστον σε 200 χιλιοστά στην υψηλότερη θέση. Το μέγεθος του στρώματος είναι 70 x 140 εκατοστά. Το μήκος και το πλάτος του στρώματος επιτρέπεται να αφήνουν έναν ενδιάμεσο χώρο, μεταξύ στρώματος και πλαινών ή τελικών εξαρτημάτων, το πολύ 30 χιλιοστών.
- Για τον καθαρισμό της βέρνικωμένης επιφάνειας χρησιμοποιείτε μόνο ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί.
- Να μη χρησιμοποιείτε σε καμία περιπτώση ουσίες τριψίματος, καυστικές ουσίες ή σκληρές βούρτσες καθαρισμού κ.ο.κ.

RU

- Предупреждение: детская кровать не должна находиться в непосредственной близости от источников открытого огня или источников тепла.
- Предупреждение: не используйте детскую кровать, если она повреждена, поломана или в ней отсутствуют некоторые детали.
- Для замены следует использовать только рекомендуемые производителем запасные части.
- Предупреждение: не оставляйте в детской кровати предметы, которые могут служить подставкой для ног или привести к удушью, например шнурки, кисточки для штор и занавесок и т. д.
- Предупреждение: никогда не используйте больше одного матраса.
- Нижнее положение основания кровати является самым безопасным для вашего ребенка. Основание должно оставаться на этом уровне до тех пор, пока ребенок не научится стоять.
- Все элементы фурнитуры при монтаже должны быть закреплены соответствующим образом. Регулярно проверяйте надежность их крепления и подкручивайте при необходимости.
- Во избежание падения не используйте детскую кровать, если ваш ребенок может самостоятельно из нее выбраться. Вы можете переоборудовать ее в подростковый вариант, убрав боковое ограждение.
- В боковом ограждении имеется 3 съемных прутья. Для безопасности вашего ребенка боковое ограждение должно быть установлено так, чтобы съемные прутья можно было вынуть только сверху. При ином варианте установки съемных прутьев - во время пользования кроватью прутья могут быть расшатаны и ребенок может быть травмирован.
- В целях безопасности выньте все съемные прутья.
- Если вы будете использовать другой матрац, то его толщину нужно выбирать с учетом того, что внутренняя высота (от поверхности матраца до верхнего края рамы кровати) в нижнем положении основания должна составлять не менее 500 мм и в верхнем положении не менее 200 мм. Размер матраца составляет 700 x 1400 мм. При выборе длины и ширины матраца следует учитывать, что зазор между ним и боковой/задней стенкой должен составлять не более 30 мм.
- Для очистки лакированных поверхностей используйте слегка увлажненную ткань. Ни в коем случае не используйте средства, которые могут поцарапать или разъесть поверхность, жесткие щетки и т. д.

## QUALITY:



Schicht- u. Formholzteile  
Formaldehyd geprüft  
2522460  
Emissionsklasse E1  
DIN EN 717-1

## RESPONSIBILITY:



roba SERVICE  
[www.roba-kids.com](http://www.roba-kids.com)  
[service@roba-kids.com](mailto:service@roba-kids.com)

[www.roba-kids.com](http://www.roba-kids.com)

- ✓ Creating kids worlds since 1927
- ✓ German designed products
- ✓ Ethically made in China
- ✓ Responsible family-run company



roba Baumann GmbH  
Feldstraße 14  
DE-96237 Ebersdorf

