

roba**KINDERWELTEN
ENTDECKEN**

Spielzelt

Cubby House/Tente de Jeu

Im runden, turmartigen roba Spielzelt können sich Kids ab 3 Jahren in das Zeitalter der tapferen Ritter zurückversetzen. Im Sterne Ritterzelt kann Ihr Kind nach Herzenslust spielen, toben oder sich zurückziehen. Ausgestattet mit Extras wie der aufrollbaren Tür, zwei Fenstern und dem pyramidenförmigen Dach mit Stern bietet es ihrem Kind eine Erlebniswelt für sich und seine Freunde.

Für die notwendige Stabilität des kinderleicht aufzubauenden Spielzertes aus Polyester sorgt ein Gerüst aus Fiberglasstäben. Mit den Produkten von roba können Kinder ihre Welt entdecken und viele schöne gemeinsame Momente mit ihren Eltern und Spielgefährten erleben.

Mehr über die Produkte und den Elternratgeber von roba erfahren Sie unter www.roba-kids.com

DE Spielzelt

Ø 105 cm, Höhe: 135 cm, Material: Polyester, Spielzelt mit feuchtem Tuch reinigen, Spielsachen müssen von Erwachsenen aufgebaut werden.

GB Play Tent

Ø 105cm, height: 135cm, material: polyester, to clean the cubby house, wipe with damp cloth. Toys must be assembled by an adult.

FR Tente de jeu

Ø 105 cm, hauteur : 135 cm, matériau: polyester, nettoyer la tente de jeu avec un chiffon humide. Les jouets doivent être montés par des adultes.

ES Tienda para jugar

Ø 105 cm, H: 135 cm, material: polyester, limpiar con un paño húmedo. Los juguetes deben ser montados por adultos.

IT Tenda da gioco

Ø 105 cm, A: 135 cm, materiale: poliester, pulire con un panno umido. I giocattoli devono essere montati da persone adulte.

NL Speeltent

Ø 105 cm, H: 135 cm, materiaal: polyester, reinigen met een vochtige doek. Speelgoed moet door volwassenen opgebouwd worden.

DK Legetelt

Ø 105 cm, H: 135 cm, materiale: polyester, rengøres med en fugtig klud. Legetøj skal sammensættes af voksne.

SE Leksakstält

Ø 105 cm, H: 135 cm, material: polyester, rengörs med fuktig trasa. Leksaker måste monteras av vuxna personer.

PL Namiot do zabawy

Ø 105 cm, wys.: 135m, materiał: poliester, czyszczenie przy pomocy wilgotnej szmatki. Zabawki muszą być montowane przez osoby dorosłe.

CZ Hrací stan

Ø 105 cm, V: 135 cm, materiál: polyester, čistit vlhkým hadrem. Hračky musí smontovat dospělá osoba.

RU Игровая палатка

Ø 105 см, высота: 135 см, материал: полиэстер, Чистите игровую палатку влажной тряпкой, игрушками должны быть построены взрослыми.

TR Oyuncak çadır

Ø 105 cm, Yüksek.: 135 cm, malzeme: polyester, nemli bezle temizleyin. Oyuncaklar yetişkinler tarafından kurulmalıdır.

roba Baumann GmbH

Feldstraße 14
D-96237 Ebersdorf

**www.roba-kids.com**

Erfahren Sie mehr über roba, unsere Produkte, unser Unternehmen und den Elternratgeber.

**roba SERVICE**

Bei Fragen erreichen Sie uns unter: / If you have any questions, contact us at: / Pour chaque renseignement vous pouvez nous contacter per E-mail à l'adresse: / Per informazioni potete contattarci al seguente indirizzo: service@roba-kids.com



ACHTUNG! Von Feuer fernhalten.
WARNING! Keep away from fire.

Art.-Nr. 69002V190



4 005317 322872