

QUALITY:



RESPONSIBILITY:



INFO:

roba SERVICE

www.roba-kids.com
service@roba-kids.com



roba Baumann GmbH

Feldstraße 14
96237 Ebersdorf





mm



roba 

Schaukeleinhorn

rocking unicorn / Licorne à bascule



Service

@ info@roba-kids.com
www.roba-kids.com

Bei Rückfragen zu diesem Artikel bitte die folgende **Kenn-Nummer** und **Art.-Nr.** angeben:
If you have any questions concerning this article use this **identification number** and **item number**:

77510-01.20


460120

- DE** WICHTIG! - FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN!
- GB** ATTENTION! - PLEASE STORE FOR FURTHER ENQUIRIES! READ CAREFULLY!
- FR** IMPORTANT! - CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE - LIRE ATTENTIVEMENT!
- ES** ¡ATENCIÓN! - GUARDAR PARA UN USO POSTERIOR. - LÉASE DETENIDAMENTE!
- PT** IMPORTANTE! – GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS – LER COM ATENÇÃO!
- IT** IMPORTANTE! CONSERVARE PER L'USO FUTURO - LEGGERE CON ATTENZIONE!
- NL** BELANGRIJK! - BEWAAR DE HANDLEIDING VOOR LATERE RAADPLEGING! ZORGVULDIG LEZEN!
- DK** VIGTIGT! BØR OPBEVARES TIL SENERE BRUG - SKAL LÆSES GRUNDIGT!
- SE** VIKTIGT! SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK - MÅSTE LÄSAS NOGA!
- FI** TÄRKEÄÄ! - SÄILYÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN – LUE TARKKAVAISESTI!
- NO** VIKTIG! – OPPBEVARES FOR SENERE BRUK – MÅ LESES NØYE!

- DE** - Achtung: Achten Sie darauf, dass Ihr Kind das Produkt nur in seiner vorgegebenen Funktion gebraucht und nicht zweckentfremdet! Höhe: 71 cm, Breite: 28 cm, Tiefe: 74 cm
- GB** - Attention: Make sure that your child is using the device only in its given function! height: 71 cm, width: 28 cm, depth: 74 cm
- FR** - Attention: veillez à ce que votre enfant n'utilise le produit que dans sa fonction prescrite et ne s'en serve pas à d'autres fins! hauteur: 71 cm, largeur: 28 cm, profondeur: 74 cm
- ES** - ¡Atención: Asegúrese de que su hijo utilice el producto únicamente para la función prescrita y no para otros usos! altura: 71 cm, anchura: 28 cm, profundidad: 74 cm
- PT** - Atenção: Certifique-se de que a criança utiliza o produto apenas para a função a que se destina e não para outros fins! Altura: 71 cm, Largura: 28 cm, Profundidade: 74 cm
- IT** - Attenzione: Faccia attenzione al fatto che il Suo bambino utilizzi il prodotto esclusivamente per la sua funzione prevista e non lo impieghi per un altro scopo! altezza: 71 cm, larghezza: 28 cm, profondità: 74 cm
- NL** - Opgelet: Let op dat uw kind het product uitsluitend voor de vastgestelde functie gebruikt en niet aan het eigenlijke gebruik onttrekt! Hoogte: 71 cm, Breedte: 28 cm, Diepte: 74 cm
- DK** - Giv agt: Vær opmærksom på, at dit barn kun bruger artiklen hensigtsmæssigt og ikke bruger den til andet end det oprindelige formål! Højde: 71 cm, Bredde: 28 cm, Dybde: 74 cm
- SE** - OBS: Se till, att ditt barn endast använder produkten ändamålsenligt och inte för något annat! Höjd: 71 cm, Bredd: 28 cm, Djup: 74 cm
- FI** - Huomio: Varmista, että lapsesi käyttää tuotetta vain sille tarkoitettuun toimintaan, eikä käytä sitä muuhun tarkoitukseen! Korkeus: 71 cm, Leveys: 28 cm, Syvyys: 74 cm
- NO** - Gi akt: Du skal passe på at barnet ditt bruker skrivetavlen kun til det som det er bestemt for og ikke til noe annet! Høyde: 71 cm, Bredde: 28 cm, Dybde: 74 cm
- PL** - Uwaga: Należy uważać, aby dziecko stosowało produkt wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, a nie do innych celów! wysokość: 71 cm, szerokość: 28cm, głębokość: 74cm
- CZ** - K čištění povrchu používejte vždy pouze lehce navlhčený hadřík. V žádném případě nepoužívejte abrazivní či leptající prostředky nebo tvrdé čisticí kartáče apod.
- HU** - Figyelem: Ügyeljen rá, hogy a gyermeke csak az előre megadott célra használja a terméket, és másra ne fogja be! magasság: 71 cm, szélesség: 28 cm, mélység: 74 cm
- HR** - Pozor: Obratite pozornost na to Vaše dijete proizvod koristi samo u svrhe za koje je namijenjen, a ne u druge svrhe! visina: 71 cm, širina: 28 cm, dubina: 74 cm
- RO** - Atenție: Permiteți folosirea produsului de către copil numai în scopul pentru care este destinat și nu în alte scopuri! înălțime: 71 cm, lățime: 28 cm, adâncime: 74 cm
- RS** - Pažnja: Vodite računa da vaše dete proizvod koristi samo u njegovoj predviđenoj funkciji, a ne suprotno nameni! visota: 71 cm, širina: 28 cm, dubina: 74 cm
- SK** - Pozor: Dbajte na to, aby dieťa výrobok používalo iba v súlade s jeho určením a nepoužívalo ho na iný účel! Výška: 71 cm, Šírka: 28 cm, Hĺbka: 74 cm
- SI** - Pozor: azite na to, da bo otrok izdelek uporabljal le v skladu z njegovo namembnostjo in ne v druge namene! višina: 71 cm, širina: 28 cm, globina: 74 cm
- TR** - Dikkat: Çocuğunuzun ürünü amacından saptırmadan, sadece belirtilen fonksiyonu dâhilinde kullanmasına dikkat ediniz! Oyun eşyalarının yetişkinler tarafından kurulmaları gerekmektedir. yükseklik: 71 cm, genişlik: 28 cm, derinlik: 74 cm
- GR** - Προσοχή: Να μεριμνάτε, ώστε να χρησιμοποιεί το παιδί σας το προϊόν μόνο για τη λειτουργία που προβλέπεται κι όχι για άλλο σκοπό! ύψος: 71 cm, πλάτος: 28 cm, βάθος: 74 cm
- RU** - Внимание! Следите за тем, чтобы детская кровать использовалась только по прямому назначению! высота: 71 cm, ширина: 28 cm, глубина: 74 cm

A

2x

B


2x

C

2x

D

2x

E

1x

1

12 x 4 x 35mm

2


4x

3

4x

- PL** WAŻNE! ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ! STARANNIE PRZECZYTAĆ!
- CZ** DŮLEŽITÉ! - NÁVOD SI USCHÓVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ! - PEČLIVĚ SI JEJ PROČTĚTE!
- HU** FONTOS! – KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE MEG – GONDOSAN OLVASSA EL!
- HR** VAŽNO! - SAČUVATI ZA KASNIJU UPORABU – PAŽLJIVO PROČITATI!
- RO** IMPORTANT! - PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ - CITIȚI CU ATENȚIE!
- RS** VAŽNO! – ČUVATI ZA KASNIJU UPOTREBU – PAŽLJIVO SVE PROČITATI!
- SK** DÔLEŽITÉ! - NÁVOD UCHOVAJTE NA NESKORŠIE POUŽITIE – DÔKLADNE SI HO PREČÍTAJTE!
- SI** POMEMBNO! – SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO – TEMELJITO PREBERITE!
- TR** ÖNEMLİ!-DAHA SONRA KULLANILMAK ÜZERE DE MUHAFZA EDİNİZ – DİKKATLE OKUYUNUZ!
- GR** ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! - ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ - ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ!
- RU** ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ!

1



2

